

Návod na používanie bezpečnostných dverí Sofia

Dvere pri príchode domov odomknete z vonkajšej strany iba pomocou kľúča. Dvere sa otvárajú smerom do vnútra bytu.

ANTI-PANIC systém - dvere po príchode domov uzamknete z vnútornej strany pomocou kľučky tzv. ANTI-PANIC systém, kedy je odomykanie a zamykanie dverí z vnútornej strany ovládané pomocou kľučky (pohybom kľučky hore uzamknete body hlavného zámku a pohybom kľučky dole ich zase odomknete).

Nikdy nevkladajte kľúč z vnútornej strany do zámku. Je to prevencia proti vymknutiu, takže vložka je stále priechodná (voľná) a Vy náhradným kľúčom, ktorý máte bezpečne uložený u vierohodného človeka, dvere odomknete.

Deaktivácia ANTI-PANICu - pokiaľ sú v rodine malé deti alebo veľké domáce zvieratá, je možné ANTI-PANIC deaktivovať spôsobom, že z vnútornej alebo z vonkajšej strany dverí uzamknete kľúčom na dva a pol obrátky kľúča v zámke. Po tomto úkone nebude možné odomknúť pohybom kľučky dole.

POISTKA - dvere sú opatrené samostatným prídavným zámkom, ktorý je absolútne nezávislý na celom bezpečnostnom systéme dverí. Ovláda sa iba z vnútornej strany dverí, otočením západky. Po jej otočení sa vysunie jeden bezpečnostný bod. Takto uzamknuté dvere nie je možné z vonkajšej strany otvoriť kľúčom. V prípade, že sú v rodine malé deti alebo seniori, náš technik pri montáži odporúča túto poistku deaktivovať. Samozrejme je možné, kedykoľvek ju uviesť naspäť do prevádzky.

POZOR!!! Pri každom odchode nezabudnite uzamknúť dvere a dávajte pozor na stratu kľúčov.

V prípade technickej závady, alebo akýchkoľvek otázok, prosím kontaktujte svojho predajcu.