

Inštrukcie pri bezpečnosti práce

- Pri práci s elektrickým náradím treba dodržiavať bezpečnostné pokyny.
- Pri montáži bezpečnostných dverí treba dbať hlavne o svoju bezpečnosť a riadiť sa uvedenými pokynmi pri montáži.
- Pri práci s elektrickým náradím treba vždy používať ochranný odev, ochranné okuliare a rukavice.
- Osadenie dverí by mali vykonávať len vyškolení pracovníci.
- Je zakázané manipulovať s poškodeným a nekompletným náradím.