

Návod na montáž bezpečnostných dverí Sofia

Montáž dverí začína obhliadkou pôvodnej zárubne a stavebnej priečky, zistením jej zloženia a kvality. Samotná montáž začína demontážou pôvodných dverí a zárubne. V prípade, že pôvodná zárubňa je zamurovaná, poprípade vyliata betónom, je nutné ju vybúrať! Je potrebné si pripraviť veľkosť stavebného otvoru tak, aby zodpovedal rozmerovým požiadavkám novej zárubne.

Zárubňu potom zafixujete pomocou drevených klinov. Pri vkladaní klinov dbajte na to, aby sa nepoškodila povrchová úprava zárubne. Zárubňu osadíme pomocou vodováhy do vertikálnej a horizontálnej roviny.

Pred vyplnením odskúšame krídlo dverí, zamykanie - odomykanie a tesnosť dverí. Následne sa zárubňa vyplní montážnou penou a počas doby jej tuhnutia je namontované kovanie dverí. Po namontovaní kovania je všetko ešte raz odskúšané a premazané. Skúša sa hlavne chod bezpečnostnej vložky, uzamykanie - odomykanie, chod krídla dverí.

Cez otvory v zárubni navrtáme diery pre montáž ocelových kotiev a zárubňu nimi upevníme. Po vytvrdnutí montážnej peny sa na otvory pre ocelové kotvy nasadia plastové krytky.

Dvere sa opätovne odskúšajú.